Gebrauchsanweifung.

Einfügen bes Einfates in ben Mundring ber Masse:

Gewindeende bes Einsates anfeuchten. Mundring de Moste mit tinter hand umfassen. Gewinde des Einsates einschrauben, molichst fest anziehen.

Muffehen der am Tragband auf der Bruft fängenden Maste:

Ginumibander mit beiden Sanden affen. Kinn tief in die Maste hineinschieben.

Gummibander über den Kopf bis auf den haarwirbel gieben (nicht bis auf den hintertopf).

Maste an Tragbandere nach hinten weiter auf bas Beficht gieben.

Gebrauch der Mischfalte beim Befchlagen der Angensen ur:

Augenwing sthalten, Zeigefinger in die Wischiaft schieben, Augenfenster vorsichtig abwisches

Besonders beachten:

Gummiftoff vor Beschädigungen follen

Gebrauchsanweifung.

Einfügen des Einsates in den Mundring der Maste:

Gewindeende des Einsates anfeuchten Mundring der Maske mit linker Hand umfassen. Gewinde des Einsates einschrauben, möglichst fest anziehen.

Aufseten der am Tragband auf der Bruft hängenden Maske:

Gummibänder mit beiden Händen fassen. Kinn tief in die Maske hineinschieben. mibänder über den Kopf bis auf den Haarwirb.

Gummibander über den Kopf bis auf den Haarwirbel ziehen, (nicht bis auf den Hinterkopf).

Maste an Tragbändern nach hinten weiter auf das Gesicht ziehen.

Gebrauch der Wischfalte beim Beschlagen der Augenfenfter:

Augenring festhalten, Zeigefinger in die Wischfalte, schieben, Augenfenster vorsichtig abwischen.

Besonders beachten:

Gummistoff vor Beschädigungen schützen. Gummibander schonen.

Schrauchs: nweisun

Einzügen des Einsatzes in den Mun der Maske:

ndeende des Einsatzes anfeuchter ing der Maske mit linker Hand um ins zeindrehen, fest anziehen, Maske umh i- oder Spiralbänder mit beiden Händen fass Kinn tief in die Maske hineinschieben.

Gun

menmäsken möglichst weit nach hinten-unten ziehen, as te an Tragbändern nach hinten ziehen.

Maskenrand auf guten Sitz abtasien.

Gehr, ch der Wischfaltebeim Beschlagen der Augenfensier: Augen ungfesthalten, Daumen in die Wischfalte schieben Augen aster vorsichtig abwischen, Leichter einen nauch schützt vor Beschlagen,

Besonders beachten:

Que mistoff vor Beschädigungen sent

Gebrauchsanweisung

Einfügen des Einsatzes in den Mundring der Maske:

Gewindeende des Einsatzes anfeuchten. Mundring der Maske mit linker Hand umfassen. Einsatz eindrehen, fest anziehen, Maske umhängen. Gummi- oder Spiralbänder mit beiden Händen fassen Kinn tief in die Maske hineinschieben.

Gummibänder überden Kopf bis auf den Haarwirbel ziehen, bei Rahmenmasken möglichst weit nach hinten-unten ziehen.

Gasmaske an Tragbändern nach hinten ziehen.

Maskenrand auf guten Sitz abtasten.

Gebrauch der Wischfalte beim Beschlagen der Augenfenster:

Augenring festhalten, Daumen in die Wischfalte schieben Augenfenster vorsichtig abwischen. Leichter Seifenhauch schützt vor Beschlagen.

Besonders - beachten:

Gummistoff vor Beschädigungen schützen Gummibänder schonen.

Wishborn br ber Moster univernde bes Ginfattes anjer De Gring ber Moste mit tinter Sand Bir unf ober Spiralbanber mit beiben Banben Rinn tief 'hi-bie Maste hineundnieben, On in indender über ben Stopt bis auf ben Haarwird Mastenrand auf guten Sit abtgiten Cobraud, ber Wijdfalte beim Bejdstagen ber Angest. Voenring festhalten, Danmen in bie Wifdhalte Augensenster vorsichtig abwijden. Leichter hauch ichnitt vor Beichlagen. Befonders beachten: wimistoff vor Beldidbinningen is - Chumentbander icheuen

Gebrauchsanweisung.

Einfügen des Einsates in den Mundring der Maste:

Gewindeende des Einsates anfeuchten Mundring der Maske mit linker Hand umfassen. Einsat eindrehen, sest anziehen, Maske umhangen. Gummi- oder Spiralbänder mit beiden Händen sassen. Kinn tief in die Maske hineinschieben. Gummibänder über den Kopf bis auf den Haarwirbel ziehen, bei Rahmenmasken möglichst weit nach hinten-unten ziehen. Maske an Tragbändern nach hinten ziehen. Maskenrand auf guten Sit abtasten.

Gebrauch der Wijchfalte beim Beschlagen der Augenfenster:

Augenring festhalten, Daumen in die Wischfalte schieben Augenfenster vorsichtig abwischen. Leichter Seifen hauch schützt vor Beschlagen.

Besonders beachten:

Gummistoff vor Beschädigungen schueten. Gummibänder schonen.

Gebrauchsanweifung für Bereitschaftsbüchsen.

Prifen, ob Einfat festgeschraubt ift und ob Klarscheiben eingelegt find.

Magie mit eingeschraubtem Ginfat umhangen.

Spiralbänder mit beiben Sanden faffen.

Spiralbänder fiber oen Ropf möglichst welt nach binten unten gieben.

> Maste an Tragebanbern nach binten gieben,

Gebrauchsanweifung für Bereitschaftsbüchsen.

Prüfen, ob Einsatz sestgeschraubt ist und ob Klarscheiben eingelegt sind.

Maste mit eingeschraubtem Einsag umhängen.

Spiralbänder mit beiden Händen fassen.

Kinn tief in die Maske hineinschieben.

Spiralbänder über den Kopf möglichst weit nach hinten – unten ziehen.

Waste an Tragebändern nach hinten ziehen.

- Page 1: Original instructions for the early Gummimaske
- Page 2: Repro instructions for the early Gummimaske
- Page 3: Original instructions for one style of the later model Gummimaske
- Page 4: Repro instructions for one style of the later model Gummimaske
- Page 5: Original instructions for another style of the later model Gummimaske
- Page 6: Repro instructions for another style of the later model Gummimaske
- Page 7: Original instructions for the Lederschutzemaske
- Page 8: Repro instructions for the Lederschutzemaske

When printing the PDF, be sure to set the page scaling function to "none" or "off", and the image should print to a perfect size to fit the can.

When I print these for use, I use a laser printer and a heavy paper. Since laser does not penetrate, I also use 2-3 very light coats of a matte clear spray which soaks through the print to the paper and hold the image well. But be sure to use light coats, heavy coats with cause the paper to warp and can cause the color to be blotchy. If you don't seal the print, it will actually wear off the paper quickly.